



INSTRUKCJA OBSŁUGI



GAMING KEYBOARD

**GAMING 7090
BACKLIT**

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2023. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, kurzu i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholi lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać miękkich, suchych tkanin.
- Chronić urządzenie przed skutkami silnych wstrząsów i upadków.
- Nie należy samodzielnie naprawiać/demontować urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Klawiatura - 1 szt.
- Instrukcja użytkownika - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

CECHY KLUCZOWE

- Nowoczesny design
- Klawiatura z podświetleniem wielokolorowym oraz z regulowanym poziomem jasności
- Przyciski szybkiego dostępu FN
- Funkcja Winlock
- Kabel opleciony materiałem


WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Wolne złącze USB.



PODŁĄCZANIE I INSTALACJA

- Instalacja klawiatury jest automatyczna po podłączeniu do portu USB komputera.

WŁĄCZENIE FUNKCJI WIN LOCK

- Aby aktywować funkcję Win lock, naciśnij jednocześnie klawisze «FN» i  .
Ponowne naciśnięcie tych klawisze wyłącza funkcję Win lock.

OPIS PRZYCISKÓW DOSTĘPU SZYBKIEGO

FN + F1 	Uruchomienie odtwarzacza	FN + F7 	Odtwarzanie/Pauza
FN + F2 	Zmniejszyć poziom głośności	FN + F8 	Przejdź do następnego utworu
FN + F3 	Zwiększyć poziom głośności	FN + F9 	Uruchomić program pocztowy
FN + F4 	Wyłączenie/włączanie dźwięku	FN + F10 	Otworzyć stronę internetową
FN + F5 	Stop	FN + F11 	Zablokować wszystkie klawisze
FN + F6 	Przejdź do poprzedniego utworu	FN + F12 	Wł. / wył. Kalkulator

PODŁĄCZANIE I INSTALACJA

- Podłącz klawiaturę do wolnego złącza USB w Komputerze.
- Włącz komputer. Instalacja klawiatury odbywa się automatycznie.

DODATKOWE USTAWIENIA

FN + W – Zmienia klawisze WASD na ↑ ↓ ← → i odwrotnie
FN + Win – Blokada klawisza Windows

Tryby podświetlenia

FN + 1 – Oddychanie
FN + 2 – Podświetlenie stałe
FN + 3 – Response - podświetla poszczególne klawisze po naciśnięciu ON/OFF albo FN + Prt Sc – Włącza / wyłącza podświetlenie
FN + Scroll LOCK – Przelączenie trybów podświetlenia

Regulacja w trybie podświetlenia stałego:

FN + Page up – Zwiększenie jasności
FN + ↑ – Zwiększenie jasności
FN + Page Down – Zmniejszenie jasności
FN + ↓ – Zmniejszenie jasności

Regulacja w trybie oddychania:

FN + → – Zwiększenie częstości efektu oddechu
FN + ← – Zmniejszenie częstości efektu oddechu

Regulacja trybu reakcji:

FN + → – Zwiększenie szybkości reakcji
FN + ← – Zmniejszenie szybkości reakcji

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Właściwości	Znaczenie
Ilość przycisków	104
Ilość przycisków dostępu szybkiego	12 Fn
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows
Złącze	USB
Żywotność klawiatury	ponad 20 mln. kliknięć
Wymiary klawiatury	442 × 40 × 138 mm
Waga	840 ± 5 g

Uwagi:

- *Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.*
- *Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**