

 **REAL-EL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ŁADOWARKA INDUKCYJNA
WL-780

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2020. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

PODŁĄCZENIE

Przed użyciem ładowarki bezprzewodowej, urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu wyjściowym 5V DC. (nie ma w zestawie) za pomocą kabla z zestawu. Zalecane parametry zasilania są określone w specyfikacji. Podczas korzystania z zasilacza o parametrach mniejszych niż zalecane, producent nie gwarantuje poprawnego działania, a skuteczność ładowania zostanie zmniejszona.

Ważne: W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności ładowania, zaleca się używanie urządzenia bez etui ochronnego.

PRZEZNACZENIE

Ładowarka indukcyjna jest przeznaczona do zasilania oraz ładowania akumulatorów urządzeń wspierających technologie bezprzewodowego ładowania Qi.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Ładowarka indukcyjna – 1 szt.
- Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna – 1 szt.
- USB type C kaabel – 1 szt.

ZALETY PRODUKTU

- Kompaktowa konstrukcja
- Bezprzewodowe ładowanie w Standardzie Qi
- Wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Obudowa Soft touch
- Obsługa wszystkich urządzeń ładujących bezprzewodowo
- Podłączenie przez kabel micro USB lub typu C
- Obsługa protokołów szybkiego ładowania 7,5 W oraz 10 W
- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń usb jednocześnie

Specyfikacje techniczne	Znaczenie
Typ złącza	USB Micro / Type-C
Zasilanie	DC 5/3, 9/2, 12/1.5, zasilacz USB (nie ma w zestawie)
Moc wyjściowa	wyjście 1: - 10/7,5/5, wyjście 2: - 10/7,5/5
Moc	do 20 W
Długość kabla	1 m
Standard	Qi
Waga	108 g



Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.