

 **REAL-EL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**SŁUCHAWKI STEREOFONICZNE**  
**GD-011 MV**

***Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!***

### **PRAWA AUTORSKIE**

© 2020. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### **ZNAKI TOWAROWE**

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie należy używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas (ponad 15 minut), ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu.

### **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**


- Słuchawki stereofoniczne - 1 szt.
- Instrukcja użytkownika - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

### **ZALETY PRODUKTU**

- Wygodny regulowany pałąk
- Złącza mini jack 2 × 3.5 mm
- Regulowany pałąk z mikrofonem

### **PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE**

- Podłącz wtyczkę słuchawek do wyjścia audio źródła dźwięku (komputer, laptop, odtwarzacz MP3 itp.), jak pokazano na rys. 1.
- Podłącz wtyczkę mikrofonu do wejścia mikrofonowego źródła sygnału.



## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Słuchawki	
Membrana	Ø 40 mm
Impedancja	32 Ohm
Czułość	105 ± 3 dB
Zakres częstotliwości	20–20 000 Hz
Typ złącza	Ø 2*3.5 stereo mini-jack
Długość przewodu	1.5 ± 5% m
Waga	80 g
Mikrofon	
Czułość	-58 ± 3 dB
Zakres częstotliwości	30–16 000 Hz

### Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Produkty znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu specyfikacja techniczna i kompletność produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.



Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.