



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



MYSZ OPTYCZNA  
**RM-530**

***Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!***

### **PRAWA AUTORSKIE**

© 2025. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### **ZNAKI TOWAROWE**

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, zapylenia i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholi lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię dekoracyjną. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej tkaniny.
- Nie należy demontować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie.

### **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

- Mysz optyczna - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

### **CECHY**

- Odpowiedni do gier i pracy biurowej
- Precyzyjny sensor optyczny
- Pracuje praktycznie na każdej powierzchni
- Kontrola oprogramowania \*

### **WYMAGANIA SYSTEMOWE**

- System operacyjny Windows.
- Wolne złącze USB.

### **PODŁĄCZANIE I INSTALACJA**

- Podłącz urządzenie do wolnego złącza USB w Komputerze.
- Włącz komputer. Instalacja myszy odbywa się automatycznie.

\*Na stronie producenta dostępne jest oprogramowanie do dodatkowych ustawień.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem         | Rozwiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mysz nie działa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odłącz mysz od komputera i sprawdź styki złącza pod kątem możliwych uszkodzeń. Jeśli nie znaleziono uszkodzeń zewnętrznych, a styki złącza są w porządku, podłącz ponownie mysz do komputera.</li> <li>2. Skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ol> |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Functions                     | Value            |
|-------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków             | 5 + 1            |
| Rozdzielczość                 | 800~7200 dpi     |
| Liczba klatek na sekundę      | 4000 fps         |
| Maksymalne przyspieszenie     | 12 G             |
| Maksymalna prędkość śledzenia | 32 ips           |
| Długość kabla                 | 1.8 m            |
| System operacyjny             | Windows/Mac      |
| Złącze                        | USB              |
| Zgodność                      | FCC, CE          |
| Wymiary                       | 115 × 62 × 38 mm |
| Waga                          | 76 g             |

**Uwagi:**

- Specyfikacja podana w tabeli jest jedynie orientacyjna i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Produkty znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacja techniczna i kompletność produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.



Dystrybutor w Polsce: ROLV GROUP SP Z O O Numer NIP 5342472319 Ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków Mazowieckie, Telefon: +48227304161, Adres email: [info@rolv.pl](mailto:info@rolv.pl). Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia, tel./fax: +37256685849, e-mail: [info@real-el.com](mailto:info@real-el.com)