

 **REAL-EL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



MYSZ OPTYCZNA
RM-440 W

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2024. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, zapylenia i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholi lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię dekoracyjną. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej tkaniny.
- Nie należy demontować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz optyczna
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna

CECHY


- Tryb bezprzewodowy 2,4 GHz
- Podwójny tryb Bluetooth
- Wbudowany akumulator
- Ciche przyciski myszy
- Podświetlenie

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- System operacyjny Windows/Mac/Adroid/iOS
- Wolne złącze USB.

OPIS TECHNICZNY

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania
4. Przełącznik DPI
5. Wskaźnik:
 - 2.4 G czerwony
 - BT1 niebieski
 - BT2 zielony
6. Włącz/Wyłącz
7. Przycisk zmiany trybu
8. Blokada panelu



PODŁĄCZENIE

Przed rozpoczęciem pracy zdejmij folię ochronną z nakładek ślizgowych.

Krok 1: Włączenie myszy i wybór trybu połączenia

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć myszkę. Aby zmienić tryb połączenia, krótko naciśnij przycisk Mode (7).

Czerwony wskaźnik – tryb 2,4 GHz

Niebieski wskaźnik – tryb Bluetooth 1

Zielony wskaźnik – tryb Bluetooth 2

Krok 2: Połączenie w trybie 2.4 GHz:

Zdejmij dolny panel 8, aby wyjąć adapter 2,4 GHz.

Po włączeniu myszy czerwony wskaźnik będzie szybko migać. Podłącz adapter USB do urządzenia (np. laptopa, komputera itp.). Mysz połączy się automatycznie.

Krok 3: Połączenie w trybie Bluetooth 1:

Krótko naciśnij przycisk Mode (7).

Jeśli niebieski wskaźnik miga powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (7), aż wskaźnik zacznie migać szybko. Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT1) i połącz się z nim.

Krok 4: Połączenie w trybie Bluetooth 2:

Krótko naciśnij przycisk Mode (7). Jeśli zielony wskaźnik miga powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode, aż wskaźnik zacznie migać szybko. Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT2) i połącz się z nim.

Krok 5: Sterowanie podświetleniem:

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk przełączania DPI, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

Uwaga: Sposób połączenia może się różnić w zależności od urządzenia, do którego chcesz podłączyć myszkę. Jeśli chcesz zmienić tryb, krótko naciśnij przycisk Mode (7). Jeśli wskaźnik miga powoli, oznacza to, że wybrany tryb jest aktywny. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (7), aby połączyć się z nowym urządzeniem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry	Znaczenie
Liczba przycisków	3 + 1
Rozdzielczość	800/1200/1600 dpi
Komunikacja radiowa	2.4 GHz / Bluetooth
Zasięg pracy	10 m
Akumulator	Lithium-ion 500 mAh
System operacyjny	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Interfejs ładowania	USB Type-C
Zgodność	FCC, CE
Wymiary	101 × 65 × 36 mm
Waga	66 g

Uwagi:

- Specyfikacja podana w tabeli jest jedynie orientacyjna i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Produkty znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu specyfikacja techniczna i kompletność produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.



Dystrybutor w Polsce: ROLV GROUP SP Z O O Numer NIP 5342472319 Ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków Mazowieckie, Telefon: +48227304161, Adres email: info@rolv.pl. Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia, tel./fax: +37256685849, e-mail: info@real-el.com