

 **REAL-EL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



MYSZ OPTYCZNA
RM-480 W

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!**PRAWA AUTORSKIE**

© 2024. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, zapylenia i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholi lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię dekoracyjną. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej tkaniny.
- Nie należy demontować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz optyczna
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna

CECHY


- Wyświetlacz LED
- Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz
- Tryb Bluetooth
- Wbudowany akumulator
- Ciche przyciski myszy

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- System operacyjny Windows/Mac/Android/iOS
- Wolne złącze USB.

OPIS TECHNICZNY

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania
4. Wyświetlacz LED
5. Przełącznik DPI/ poziom naładowania baterii
6. Do przodu
7. Do tyłu
8. Wybór modułu Bluetooth BT1/BT2
9. Wybór trybu 2.4 GHz/



PODŁĄCZENIE

Przed rozpoczęciem pracy zdejmij folię ochronną z nakładek ślizgowych.

Krok 1: Włączenie myszy i wybór trybu połączenia

Przesuń suwak (9) z pozycji OFF do trybu 2,4 GHz lub Bluetooth, aby włączyć mysz.

Krok 2: Połączenie w trybie 2.4 GHz:

Po wybraniu trybu podłącz adapter USB do swojego urządzenia (na przykład laptopa, komputera itp.). Mysz połączy się automatycznie.

Krok 3: Połączenie w trybie Bluetooth 1:

Krótko naciśnij przycisk (8), aby aktywować niebieski wskaźnik 1.

Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT1) i połącz się z nim.

Krok 4: Połączenie w trybie Bluetooth 2:

Krótko naciśnij przycisk (8), aby aktywować niebieski wskaźnik 2.

Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT2) i połącz się z nim.

Uwaga: Sposób połączenia może się różnić w zależności od urządzenia, do którego chcesz podłączyć myszkę.

Jeśli chcesz zmienić tryb pracy myszy, krótko naciśnij przycisk Mode (8 lub 9), aby przełączyć tryby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (8), aby sparować z nowym urządzeniem w trybie BT1 lub BT2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry	Znaczenie
Liczba przycisków	5 + 1
Rozdzielczość	800/1200/1600 dpi
Komunikacja radiowa	2.4 GHz / Bluetooth
Zasięg pracy	10 m
Akumulator	Lithium-ion 400 mAh
System operacyjny	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Interfejs ładowania	USB Type-C
Zgodność	FCC, CE
Wymiary	108 × 63 × 39 mm
Waga	65 g

Uwagi:

- *Specyfikacja podana w tabeli jest jedynie orientacyjna i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.*
- *Produkty znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu specyfikacja techniczna i kompletność produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.*



Dystrybutor w Polsce: ROLV GROUP SP Z O O Numer NIP 5342472319 Ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków Mazowieckie, Telefon: +48227304161, Adres email: info@rolv.pl. Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia, tel./fax: +37256685849, e-mail: info@real-el.com