

 **REAL-EL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**MYSZ OPTYCZNA**  
**RM-480 W**

**Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!****PRAWA AUTORSKIE**

© 2024. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

**ZNAKI TOWAROWE**

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, zapylenia i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholi lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię dekoracyjną. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej tkaniny.
- Nie należy demontować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

- Mysz optyczna
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna

**CECHY**


- Wyświetlacz LED
- Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz
- Tryb Bluetooth
- Wbudowany akumulator
- Ciche przyciski myszy

**WYMAGANIA SYSTEMOWE**

- System operacyjny Windows/Mac/Android/iOS
- Wolne złącze USB.

**OPIS TECHNICZNY**

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania
4. Wyświetlacz LED
5. Przełącznik DPI/ poziom naładowania baterii
6. Do przodu
7. Do tyłu
8. Wybór modułu Bluetooth BT1/BT2
9. Wybór trybu 2.4 GHz/



**PODŁĄCZENIE**

Przed rozpoczęciem pracy zdejmij folię ochronną z nakładek ślizgowych.

**Krok 1: Włączenie myszy i wybór trybu połączenia**

Przesuń suwak (9) z pozycji OFF do trybu 2,4 GHz lub Bluetooth, aby włączyć mysz.

**Krok 2: Połączenie w trybie 2.4 GHz:**

Po wybraniu trybu podłącz adapter USB do swojego urządzenia (na przykład laptopa, komputera itp.). Mysz połączy się automatycznie.

**Krok 3: Połączenie w trybie Bluetooth 1:**

Krótko naciśnij przycisk (8), aby aktywować niebieski wskaźnik 1.

Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT1) i połącz się z nim.

**Krok 4: Połączenie w trybie Bluetooth 2:**

Krótko naciśnij przycisk (8), aby aktywować niebieski wskaźnik 2.

Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT2) i połącz się z nim.

**Uwaga:** Sposób połączenia może się różnić w zależności od urządzenia, do którego chcesz podłączyć myszkę.

Jeśli chcesz zmienić tryb pracy myszy, krótko naciśnij przycisk Mode (8 lub 9), aby przełączyć tryby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (8), aby sparować z nowym urządzeniem w trybie BT1 lub BT2.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| Parametry           | Znaczenie                      |
|---------------------|--------------------------------|
| Liczba przycisków   | 5 + 1                          |
| Rozdzielczość       | 800/1200/1600/2400 dpi         |
| Komunikacja radiowa | 2.4 GHz / Bluetooth            |
| Zasięg pracy        | 10 m                           |
| Akumulator          | Lithium-ion 400 mAh            |
| System operacyjny   | Mac, PC, Android, iOS, iPad OS |
| Interfejs ładowania | USB Type-C                     |
| Zgodność            | FCC, CE                        |
| Wymiary             | 108 × 63 × 39 mm               |
| Waga                | 65 g                           |

**Uwagi:**

- *Specyfikacja podana w tabeli jest jedynie orientacyjna i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.*
- *Produkty znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacja techniczna i kompletność produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.*



Dystrybutor w Polsce: ROLV GROUP SP Z O O Numer NIP 5342472319 Ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków Mazowieckie, Telefon: +48227304161, Adres email: [info@rolv.pl](mailto:info@rolv.pl). Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia, tel./fax: +37256685849, e-mail: [info@real-el.com](mailto:info@real-el.com)