



INSTRUKCJA OBSŁUGI



**SOUNDBAR
SPEAKER SYSTEM**

S-170

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!**PRAWA AUTORSKIE**

© 2023. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. PRZYGOTOWANIE I PROCEDURA PRACY.....	3
6. USUNIĘCIE USTEREK	3
7. SPECYFIKACJA	3

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Ostrożnie rozpakuj produkt, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli został uszkodzony podczas transportu – należy spisać protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli produkt nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna!. Rozpakowany produkt musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję oraz przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Soundbar - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać urządzenia i dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Należy chronić urządzenie przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Należy chronić urządzenie przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Należy chronić głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy używać do wycierania benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

4. OPIS TECHNICZNY


Głośnik jest wyposażony we wbudowany wzmacniacz, kabel zasilający USB oraz kabel mini jack 3,5 mm co umożliwia go podłączenie do niemal każdego źródła dźwięku. Głośnik jest zasilany przez port USB 5 V DC za pomocą wbudowanego kabla zasilającego USB.

Cechy

- Solidna konstrukcja
- Wysokiej jakości, naturalne brzmienie dźwięku
- Dynamiczne podświetlenie
- Regulacja głośności z przodu urządzenia
- Współpracują ze wszystkimi komputerami i urządzeniami posiadającymi wyjście mini-jack Ø 3.5mm

Sterowanie

- ① Wtyczka mini jack 3,5 mm do podłączenia do źródła dźwięku.
- ② kabel z wtyczką USB-służy do zasilania głośnika
- ③ Pokrętło do regulacji głośnością oraz włączenia/wyłączenia urządzenia



Rys. 1. Schemat połączenia

5. PRZYGOTOWANIE I PROCEDURA PRACY

Podłączanie

Podłącz kabel USB głośnika do portu USB komputera, laptopa lub osobnego zasilacza USB (patrz schemat połączeń na rys. 1). Podłącz wtyczkę mini-jack 3,5 mm do złącza karty dźwiękowej komputera lub innego źródła sygnału.

6. USUNIĘCIE USTEREK

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Głośnik nie włącza się.	Nie jest podłączony do złącza USB.	Sprawdź, czy połączenie jest poprawne.
Brak dźwięku lub głośniki mają zbyt cichy dźwięk.	Regulacja głośności jest ustawiona na minimalną głośność.	Obróć pokrętło głośności.
	Źródło dźwięku jest nieprawidłowo podłączone.	Podłącz prawidłowo źródło sygnału.
Zniekształcenie dźwięku.	Duża amplituda sygnału wejściowego.	Za pomocą regulacji głośności źródła sygnału i głośniki zmniejsz wielkość sygnału wejściowego.

Uwaga! Jeśli żaden z powyższych sposobów nie rozwiązuje problemu, zasięgnij profesjonalnej porady w najbliższym centrum serwisowym. Nie naprawiaj głośniki samodzielnie.

7. SPECYFIKACJA

Parametry	Znaczenie
Moc (RMS)	6 (2 × 3) W
Pasma przenoszenia	150 – 18 000 Hz
Średnica głośników	2 × Ø 50 mm
Napięcie zasilania	USB / 5V DC
Podłączanie	mini-jack Ø 3.5 mm
Wymiary	320 × 65 × 60 mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Waga	0.37 kg

Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli mają charakter informacyjny i nie mogą służyć jako podstawa do roszczeń.
- Produkty REAL-EL są ciągle udoskonalane. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**