

REAL-EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



GŁOŚNIKI 2.0 USB
S-420

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!**PRAWA AUTORSKIE**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	3
6. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA	4

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Ostrożnie rozpakuj produkt, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli został uszkodzony podczas transportu – należy spisać protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli produkt nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna! Rozpakowany produkt musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję oraz przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośniki — 2 szt.

Instrukcja obsługi — 1 szt.

Karta gwarancyjna — 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać urządzenia i dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Należy chronić urządzenie przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Należy chronić urządzenie przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Należy chronić głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy używać do wycierania benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.


Cechy

- Bezprzewodowa transmisja sygnału przez Bluetooth
- Regulacja głośności, basu i tonów wysokich
- Wyjście słuchawkowe i mikrofon
- Drewniana obudowa

4. OPIS TECHNICZNY

Panel sterowania:

- 1 Wyjście słuchawkowe
- 2 Wyjście mikrofon
- 3 TREBLE: Regulator tonów wysokich
- 4 BASS: Regulacja tonów niskich
- 5 POWER ON/OFF : Włącznik zasilania
- 6 VOLUME: Regulator głośności; Przełącznik trybów AUX/BT



5. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA


Lokalizacja

- Umieść głośniki względem słuchacza symetrycznie w odległości nie mniejszej niż jeden metr.

Podłączenie głośników

Głośniki można podłączyć do prawie wszystkich źródeł dźwięku: odtwarzaczy, komputery, telefony, laptopy itp. (Patrz schemat na rys.).

- Połącz pasywne i aktywne głośniki ze sobą.
- Podłącz kabel sygnałowy do gniazda karty dźwiękowej PC lub innego źródła sygnału.
- Dostosuj głośność dźwięku głośników.
- Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania, następnie włącz włącznik zasilania w tryb ON.



Tryb Bluetooth

- Przełącz urządzenie w tryb Bluetooth za pomocą przełącznika ⑥. Po 2-3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.
- Na źródle sygnału (telefon, tablet itp.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa «REAL-EL S-420», z którym chcesz nawiązać połączenie.
- Jeśli połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik świeci światłem ciągłym.
- Jeśli połączenie nie nastąpi, wskaźnik świeci światłem przerywanym.

W tej sytuacji należy ponownie przełączyć system w tryb wyszukiwania (wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth) **

* Aby połączyć się przez Bluetooth z niektórymi modelami urządzeń, konieczne może być wprowadzenie kodu "0000".

** Jeśli produkt jest już zarejestrowany na liście urządzeń źródłowych, wtedy ponowna aktywacja trybu wyszukiwania nie jest konieczna. Wybierz tylko nazwę wyrobu i polecenie "Połącz" na źródle.

Tryb «wejście liniowe» (AUX)

- Aby przełączyć się w tryb AUX, użyj przycisku ⑥ na przednim panelu urządzenia. Wskaźnik zmieni kolor na czerwony.

6. SPECYFIKACJA

Parametry	Znaczenie
Moc (RMS)	28 (2 × 14) W
Pasma przenoszenia	60 – 20 000 Hz
Średnica głośników	
głośnik wysokotonowy	Ø 35 mm
głośnik niskotonowy	Ø 70 mm
Napięcie zasilania	~ 230/50 V/Hz
Podłączanie	Bluetooth 5.0/mini-jack Ø 3.5 mm
Wymiary jednego głośnika	122 × 210 × 160 mm
Materiał obudowy	wooden (MDF)
Waga	2 kg

Uwaga!

- *Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.*
- *Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**